

OLED顯示器PY-L7000

說明

本說明書適用於PY-L7000 OLED顯示器。請仔細閱讀說明書，以瞭解顯示器的使用方法和注意事項。

OLED顯示器具有低功耗、高對比度、快速響應時間等優點。請按照說明書的指示進行安裝和使用，以確保顯示器的正常運行。

目錄



1. 安裝

1.1 安裝前準備
請確保顯示器已正確安裝在門鎖上。安裝前請先將顯示器從包裝中取出，並檢查顯示器是否有損壞。

1.2 安裝步驟
1. 將顯示器插入門鎖的安裝孔中。
2. 將顯示器旋轉至正確的位置，使其顯示屏朝向門外。

1.3 OLED顯示器
OLED顯示器具有低功耗、高對比度、快速響應時間等優點。請按照說明書的指示進行安裝和使用，以確保顯示器的正常運行。

DIY安裝
本顯示器支持DIY安裝。請按照說明書的指示進行安裝，安裝時間約為30分鐘。

2. 使用

2.1 顯示器狀態
顯示器在安裝後會自動進入休眠狀態。當有人靠近時，顯示器會自動亮起，顯示日期和時間。

2.2 顯示器功能
顯示器具有多種功能，包括顯示日期、時間、門鎖狀態等。請按照說明書的指示進行操作。

2.3 顯示器設置
顯示器支持多種設置，包括顯示日期、時間、門鎖狀態等。請按照說明書的指示進行設置。

2.4 顯示器維護

2.5 顯示器故障排除
如果顯示器出現故障，請按照說明書的故障排除指南進行操作。如果問題仍然存在，請聯繫我們的技術支持。

2.6 顯示器兼容性
本顯示器兼容多種門鎖系統。請按照說明書的兼容性列表進行選擇。

2.7 顯示器電源
顯示器支持AA電池供電。電池壽命約為5000小時。請按照說明書的指示進行電池更換。

2.8 顯示器安全
請按照說明書的安全指南進行操作，以確保顯示器的安全使用。請勿將顯示器暴露在火源或高溫環境中。

□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□

□□□□□

□□□	PY - L7000
□□	□□□
□□	OLED
□□□□□	□□□□□
□□□	500 dpi
□□□□	500
□□	100
□□□□	30000
□□	□□□□□
□□□□	6□10□□
□□	0°C□45°C
□□	20□□80□
□□□□	4 x 1.5V AA□□
□□□□□□□	< 4.8V
□□□□□□	□□□□□□□□
□□□□□□x□x□□	185 * 72 * 68.5□□