

OLED顯示器PY-L7000

說明

本說明書將為您介紹如何安裝及更換OLED顯示器。請仔細閱讀以下說明，以確保安裝過程順利。

OLED顯示器能更有效地顯示圖像，且耗電量較低。請確保顯示器安裝在乾燥、通風良好的環境中，以延長其使用壽命。

步驟



1. 準備

請確保您已準備好以下工具及零件：
- OLED顯示器
- 十字螺絲起子
- 清潔布

請將設備電源關閉，並拔掉電源線。
請確保工作區域乾淨且無塵。

OLED顯示器非常脆弱，請小心處理。
請勿直接觸摸顯示器表面，以免損壞。

DIY安裝說明
請按照以下步驟進行安裝：
1. 拆下舊顯示器。
2. 將新顯示器插入設備。
3. 安裝顯示器蓋板。

2. 安裝

請將設備電源關閉，並拔掉電源線。
請確保工作區域乾淨且無塵。

請小心拆下顯示器蓋板。
將OLED顯示器插入設備。
請確保顯示器安裝牢固。

請重新安裝顯示器蓋板。
請確保蓋板安裝牢固。

3. 測試

請將設備電源打開，並插上電源線。
500小時後，請檢查顯示器是否正常工作。

請確保顯示器顯示正常。
如有任何問題，請聯繫技術支持。

請確保顯示器顯示正常。
請使用AA電池，每顆5000mAh。
OLED顯示器壽命約為100,000小時。

請確保顯示器顯示正常。
請使用9V電池，每顆500mAh。

XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXX

XX	PY - L7000
XX	XXX
XX	OLED
XXXXXX	XXXXXX
XXX	500 DPI
XXXX	500
XX	100
XXXX	30000
XXX	XXXXXX
XXXX	6x10XXXX
XX	0°C~45°C
XX	~20~80XX
XXXX	4x1.5V AAXX
XXXXXXXXXX	< 4.8V
XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX;XXXX
XXXXXXXXXXx~xXX	185 * 72 *68.5XX

XX

