

PY-CR22 電池の接続

接続方法

- ・ 電池の正極 (+) と負極 (-) を確認する
- ・ 電池の正極 (+) を (+) の端子に接続する
- ・ 電池の負極 (-) を (-) の端子に接続する
- ・ **100** オームの抵抗を接続する
- ・ 電池の正極 (+) を (+) の端子に接続する
- ・ 電池の負極 (-) を (-) の端子に接続する

接続端子

正極 (+) 5V-16V

負極 (-) GND

抵抗 R1

データ D0

電源 SW

電源 SW

電源 SW