

RFID одной дверь контроля доступа с клавиатуры PY-AC116

Введение:

1. Easy установить, низкий и предназначен для внутреннего или наружного использования, могут быть от использования линии и внешний Другой читатель для применения в / IOUT.
2. Встроенный радиочастотный ID функции чтения / записи.
3. Режим Орел дверь: карты или валюты пароль; картой с валютой пароль
4. Alarm режим: свехурочные, но дверь все еще не закрыта; чтобы заставить дверь закрыта.
5. периферийный разъем оборудование: электронный замок (содержат релейный выход и уровень PWL?)
6. Plus и минус режиме: индукция континуума добавление, количество континуум карты добавления, одиночная карта удалить.

Рабочая среда:

Напряжение: DC +8 V-+ 15 V (стандарт 12)

Ток: когда не ездить электрический замок ≤ 70 mA

Температура: 0 ° C -70 ° C

Влажность: 30% -90%

5 видов режима открытых дверей:

карта, чтобы открыть дверь

Пароль, чтобы открыть дверь

карта + пароль, чтобы открыть дверь

карта + карта, чтобы открыть дверь

пароль + пароль, чтобы открыть дверь

Особенности:

500 человек зарегистрированы мощность, высокая производительность стоимость, копать каждые аппаратные ресурсы.

Режим быстрого эмитентов, будь то Регистрации Общие карты или карты с пароль может быть зарегистрирован, пароли Настройка входного держателями самостоятельно вход в первый разстояние дверей Dete-ие, только после тщательного стабильной затем начать сигнал блокировки, предотвращая дверь в качели, когда защелка, в результате чего на Влияние электрического стопорного болта. с интерфейсом двери магнетизма, с авария при размыкании насилие дверь.

Подключение определение и характеристики порта:

+12: Источник питания анода, эффективный диапазон: DC +8 V-+12

GND: питание катода, государственные земли

ALM: выход тревоги и выход тревоги низкого уровня

ST: состояние двери magnetismterminal

BT: Кнопка Go клавишный терминал, разблокировка низкого уровня

Делать: Weigand линий передачи данных 26 книг (данные 0)

D1: Weigand линий передачи данных 26 книг (данные 1)

NC: нормально замкнутые точки реле, мощность тока нагрузки DC1A / 120V

NO: нормально открытый точка реле, мощность тока нагрузки DC1A / 120V

Индикатор:

Красный свет: инструкция Силовые RED POWER красный свет средства нормально. Зеленый свет: зеленый свет, сказал разблокировки, потушить это состояние заблокировать. Желтый

свет: желтый мигающий свет, сказал ждуть клавиатуры вход, всегда желтый свет открыт
сказал, что режим программирования.